



BMP[®] 21-PLUS LABEL PRINTER
Guide de démarrage rapide

ENREGISTREZ VOTRE IMPRIMANTE

Enregistrez votre imprimante en ligne à www.bradycorp.com/register.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour du dépannage ou pour une FAQ, visitez : <http://www.qualityserviceandsupport.com/brady>

Vous trouverez d'autres numéros de contacts pour de l'aide technique sur la couverture arrière de ce manuel. Lorsque vous contactez un représentant, ayez votre numéro de série (situé à l'intérieur de la baie de cartouche) sous la main.



PILES

1. À l'arrière de l'imprimante, compressez les onglets à doigt situés sur les deux côtés de la porte du compartiment à piles, puis basculez la porte du compartiment de piles vers le haut et l'extérieur. (La porte se détachera.)



2. Insérez six piles alcalines AA ou le bloc-pile rechargeable BMP21-PLUS-BATT offert en option. (N'utilisez pas des piles AA rechargeables ou Ultimate Lithium AA.)

Remarque: L'accessoire pour bloc-piles aux ions de lithium ne peut pas être chargé avec l'imprimante.

3. Réinsérez la charnière de la porte du compartiment des piles dans la partie supérieure du compartiment et poussez vers le bas sur la porte pour l'enclencher en place.

Alimentation en CA

1. Insérez l'extrémité ronde du câble adaptateur offert en option dans le port de branchement situé du côté gauche de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon dans une prise de courant.



REEMPLACER LA CARTOUCHE À ÉTIQUETTE

1. Tournez le levier de verrouillage vers la gauche pour déverrouiller la cartouche.
2. Poussez le bouton d'éjection situé à l'arrière de l'imprimante.
3. Soulevez la cartouche hors de l'imprimante.



4. Placez une nouvelle cartouche dans la baie à cartouche et poussez vers le bas jusqu'à ce que la cartouche s'enclenche en place.
5. Tournez le levier de verrouillage vers le haut (vers la droite).

Cordon

Si vous utilisez un cordon, l'attacher à la base de l'imprimante.






AVERTISSEMENT

Le cordon ne se débranche pas rapidement et peut représenter un danger d'étranglement!



Acople el cordón aquí


CLAVIER

Fonction	Touche	Description
Alimentation		Met l'imprimante en marche.
Navigation		Déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite dans une ligne de texte et dans les menus.
Entrée		Ajoute un ligne vierge sur les étiquettes; accepte les éléments de menu.
Fonction		Invoke des fonctions alternatives (en jaune) sur le clavier.
Espace arrière		Efface les caractères et quitte les menus.
Supprimer		Supprime les données de l'écran.
Type d'étiquette		Accède aux gabarits du type d'étiquette installé.
Alimentation		Alimente les étiquettes dans l'imprimante.
Taille de la police		Fournit les tailles et les attributs de police.
Verrouillage des majuscules		Verrouille le texte en majuscule.
Imprimer		Imprime les étiquettes.
Plusieurs impressions		Imprime plusieurs exemplaires d'une étiquette.
Menu		Règle les valeurs par défaut de l'imprimante et d'autres options.
En série		Définit les valeurs de sérialisation.
Rétroéclairage		Éclairci l'écran en cas de faible luminosité.
Symbole		Accède aux graphiques prédéfinis.
Code à barres		Place du texte sous forme de code à barres.
International		Accède aux caractères internationaux.
Date		Insère la date.
Heure		Insère l'heure.


Français

Pour obtenir toutes les directives sur la façon d'utiliser les touches, les fonctions et les types d'étiquette, téléchargez le manuel d'utilisation du BMP®21-PLUS. Allez à : www.BadyCorp.com/Global.

MISE EN MARCHÉ

1. Appuyez sur **alimentation**  pour mettre l'imprimante en marche.

ÉCRAN D'AFFICHAGE



- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|
| 1 | Lignes de texte | 5 | Verrouillage des |
| 2 | Type d'étiquette | 6 | Indicateur de touche de |
| 3 | Taille de la police | 7 | Indicateur de la durée |
| 4 | Caractères en | | |


CRÉER UNE ÉTIQUETTE

Saisir du texte

La ligne verticale est le curseur.

1. Saisissez du texte à la position du curseur.

Remarque: La largeur du matériau d'étiquette installé ou l'orientation du texte détermine combien de texte peut s'ajuster sur une ligne. Le message d'erreur « Ne s'ajuste pas » s'affiche si la ligne de texte est trop longue pour l'étiquette ou si la taille de la police est trop grosse. Pour corriger ce problème, ajoutez une nouvelle ligne, modifiez la taille de la police ou effacez une partie du texte.

2. Pour ajouter une nouvelle ligne vierge pour y saisir du texte, appuyez sur **ENTRÉE** .

Insérer du texte

Pour insérer d'autre texte dans une ligne de texte :

1. Au moyen des touches de navigation, placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré.
2. Saisissez le texte.


Taille de la police

Pour modifier la taille et l'attribut (gras, par exemple) de la police :

1. Appuyez sur **Taille de la police** .
2. Appuyez sur les flèches de navigation vers le haut ou le bas pour choisir la taille de police désirée, puis appuyez sur Entrée .

Effacer du texte

Pour supprimer des caractères, un à la fois, à partir de la position du curseur VERS LA GAUCHE (vers l'arrière) :

1. Placez le curseur à la droite du caractère que vous voulez effacer.
2. Appuyez sur **Espace arrière** , une fois pour chaque caractère à effacer.





Supprimer des données


Pour supprimer tout le texte sur une étiquette :

1. Appuyez sur **Supprimer**  + .


SAUVEGARDER UNE ÉTIQUETTE


Pour sauvegarder des étiquettes comme fichier :

1. Appuyez sur **Menu** .
2. Défilez vers le bas jusqu'à **Fichier**, puis appuyez sur **Entrée** .
3. Choisissez **Enregistrer**, puis appuyez sur **Entrée** .
4. Placez le curseur sur un champ numéroté libre (champ vide) et appuyez sur **Entrée** .







Français


5. Dans le champ *Nom du fichier?*, saisissez un nom pour le fichier, puis appuyez sur **Entrée**  .



OUVRIR UN FICHIER

Pour ouvrir (rappeler) un fichier sauvegardé :

1. Appuyez sur **Menu**  .
2. Choisissez **Fichier**, puis appuyez sur **Entrée**  .
3. Choisissez **Ouvrir**, puis appuyez sur **Entrée**  .
4. Au moyen des touches de navigation, choisissez le fichier à ouvrir, puis appuyez sur **Entrée**  .



IMPRIMER UNE ÉTIQUETTE

Pour imprimer une étiquette :

1. Appuyez sur **Imprimer**  .
2. Lorsque l'étiquette sort de l'imprimante, comprimez les leviers de la lame pour couper l'étiquette.



BMP21-PLUS / BMP21-LAB Regulatory Statements

UNITED STATES

This Class B device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA

Industry Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EUROPE



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

In accordance with the European WEEE Directive, this device needs to be recycled in accordance with local regulations.

RoHS Directive 2011/65/EU

This product is CE marked and complies with the European Union's Directive 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Batteries Directive 2006/66/EC



This product contains a lithium battery. The crossed-out wheeled bin shown to the left is used to indicate 'separate collection' for all batteries and accumulators in accordance with European Directive 2006/66/EC. Users of batteries must not dispose of batteries as

unsorted municipal waste. This Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators that are to be collected separately and recycled at end of life.

Please dispose of the printer and battery pack according to your local regulations.

Compliance

Notice to Recyclers

To remove the Lithium battery pack:

1. Turn the printer over, open the battery compartment door, and remove the battery pack.
2. Dispose of in accordance with local regulations.

To remove the Lithium battery:

1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell battery located on the main circuit board.
2. Remove the battery from the board, and dispose in accordance with local regulations.

Turkey

Turkish Ministry of Environment and Forestry

(Directive on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Mexico

Energy Statement:

Consumo de energia en operacion: 3.35 Wh

(Energy consumption in operation mode)

Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh

(Energy consumption in standby mode)

BRADY



Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road

Milwaukee, WI 53223 U.S.A.

Telephone: 414-358-6600 USA Domestic

Facsimile: 414-438-6958

Websites

USA: www.bradyid.com.

Canada: www.bradycanada.com

Mexico: www.bradylatinamerica.com

Asia: www.bradycorp.com

Europe: www.bradyeurope.com

www.bradyeurope.com/services (Europe)

Phone Numbers

- 1-800-643-8766 (USA)
- 1-800-263-6179 (Canada)
- 44 1295 228 205 (UK)
- 01 800 112 7239 (Mexico)
- 55 11 3604 7729 (Brazil)
- 001-866-748-4424 (Latin America)